Partage Réseaux Avec Annuaire

Projet Infra réalisé par Amsellem—Bousignac Ryan et Hmida Sami

I. Configuration nécessaire

Préambule:

Exécutez la commande suivante

```
samih@samih:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Cela va vous permettre de vérifier s'il y a des mises à jour du système.

Samba:

- Exécutez la commande suivante pour installer Samba sur votre machine :

```
samih@samih: $ sudo apt install samba -y
```

- Modifiez le fichier smb.conf afin de configurer le partage . Pour cela ouvrez le fichier smb.conf avec la commande suivante :

```
samth@samth: $ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

- Défilez jusqu'à la section partage et recopiez le texte suivant :

```
[partage]
  comment = mon partage
  path = /home/samih/partage
  guest ok = yes
  browseable = yes
  read only = no
  valid users = samih
```

- A la place de « samih » vous devez écrire le nom de l'utilisateur de la session.
- Au niveau du champ « path » vous devez écrire le chemin d'accès du dossier de partage.

-Nous n'avons pas de dossier partage sur notre machine c'est pourquoi nous allons en créer un :

```
samih@samih: $ cd /home/samih
samih@samih: $ mkdir partage
```

- Vous pouvez à présent définir le mot de passe de votre utilisateur Samba. Pour cela exécutez la commande suivante :

```
samih@samih: $ sudo smbpasswd -a samih
```

Veuillez remplacer « samih » par le nom de l'utilisateur de votre session.

Définissez le mot de passe que vous voulez :

```
samth@samth: $\sudo smbpasswd -a samth
New SMB password:
Retype new SMB password:
```

- Pour finir l'installation et la configuration de Samba vous devez exécutez cette dernière commande :

```
samih@samih: $ sudo apt install cifs-utils samba-client -y
```

Cette commande va permettre d'installer les outils nécessaires au bon fonctionnement du partage Samba.

Webmin:

Webmin est le logiciel qui va être notre interface graphique. Nous allons voir comment l'installer.

Tout d'abord nous devons télécharger la clé GPG Webmin.

```
root@ryan:/# wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
```

Ensuite nous devons ajouter la clé au trousseau de clés APT avec gpg.

```
root@ryan:/# sudo gpg --dearmor --yes jcameron-key.asc
```


Après on doit déplacer le fichier de la clé vers répertoire des clés APT et on met à jour.

```
{\tt root@ryan:/\#~sudo~mv~jcameron-key.asc~/usr/share/keyrings/webmin-archive-keyring.gpg~root@ryan:/\#~sudo~apt~update}
```


Maintenant nous pouvons installer Webmin.

Maintenant pour accéder a notre interface graphique, on va passer par notre navigateur (ici


mozilla firefox). En url on doit mettre: https://localhost:10000/



Ensuite sur Webmin on se connecte en tant que root et c'est prêt a être utiliser.




Ensuite Create a new user



On rentre ensuite les infos de l'utilisateur




Si on le souhaite on peut ajouter l'utilisateur a un groupe.



Et enfin on clique sur Create. Notre utilisateur est crée.

Maintenant nous devons convertir notre utilisateur a Samba.

Pour cela on va dans la catégorie Samba Windows File Sharing et ensuite Convert User




Ensuite on clique encore une fois sur convert user



Cela va convertir automatiquement vos utilisateurs UNIX en utilisateur SAMBA.



Maintenant que notre utilisateur est un utilisateur Samba, on va lui donner son mot de passe SAMBA. Pour ce faire sur Webmin, on va dans la rubrique Samba Windows file sharing puis samba Users.




On sélectionne notre utilisateur et on modifie son mot de passe et on sauvegarde.




2) Comment créer un groupe

Nous devons nous rendre dans la section Users and Groups et ensuite cliquer su Create a new group.




Ensuite on choisit le nom, si on veut un mot de passe ou non, et enfin les utilisateurs qui seront présent dans le groupe et on peut le créer.



Notre groupe est bien crée




- 3) Créer un répertoire de partage
- Cliquez sur la catégorie Servers puis sur Samba Windows File Sharing.



-Cliquez ensuite sur Create a New File Share




- Configurez le partage en comme ci-dessous




- Vous pouvez remplacer le nom du dossier et son chemin parce que vous voulez
- Appuyez sur Create lorsque vous avez terminé
- -Si tout ce passe bien le partage créé devrait s'afficher comme ici :




- Cliquez dessus puis cliquez sur Security and Access Control:






- Configurer l'accès comme vous le souhaitez. Ici pour l'exemple nous allons ajouter comme utilisateur valide l'utilisateur test créer précédemment et lui donner les permission d'écrire dans le dossier et de le consulter.




- Cliquer sur Save lorsque vous avez finis.


-Revenez à la liste des dossiers de partage et cliquez sur Redémarrer le serveur :




-Vous pouvez à présent consulter ce dossier depuis un autre ordinateur connecté au même réseau :




-Si vous cliquer sur le dossier de partage une fenêtre vous demandant de vous connectez apparaît ;



Ici on rentre le nom d'un des utilisateurs qui peut avoir accès au partage (dans notre cas d'exemple : test) et son mot de passe (ici test123).




- Vous pouvez mettre des fichiers dans ce dossier qui seront partagés comme ci-dessous entre notre pc Windows et notre pc Linux.



4) Voir les logs

Pour voir les logs en temps réel pour savoir qui est connecté sur notre partage de fichier, on va passer par Webmin. On sélectionne la rubrique Samba Windows file sharing et on choisi le partage de fichier que l'on veut (Ici notre testPartage). Puis on clique sur View connections




Ici on peut voir que test est connecté au partage.




5) Supprimer un utilisateur


Nous allons voir comment supprimer un utilisateur. Pour cela nous allons dans la catégorie Users and Groups. Nous allons supprimé l'utilisateur demo (voir la capture d'écran sur la page suivante).



Maintenant on clique sur l'utilisateur demo et ensuite delete.



Ensuite on supprime soit uniquement l'utilisateur soit l'utilisateur et son répertoire (home directory). Ici on va supprimé uniquement l'utilisateur.



On peut voir que l'utilisateur et le fichier avec ses mots de passe sont supprimé et il a été retiré des différents groupes dont il faisait parti.

```
Deleting from other modules .. .. done
Deleting password file entry .. . done
Removing from groups .. . . done
```

C'est bon, notre utilisateur a été supprimé.

- 5) Réflexion de ce qu'il serait nécessaire de sauvegarder et monitorer pour pérenniser la solution
- a) Créer un autre dossier de sauvegarde qui à une fréquence régulière, copierait les actions du dossier partagé à un autre dossier spécial uniquement pour la sauvegarde.
- b) Garder un journal des logs avec un rapport de qui s'est connecté a quel moment et voir les différentes actions de chaque utilisateur pour surveiller s'il y a un soucis.